

Bisshops BV
Herengracht 338
1016CG Amsterdam
The Netherlands
www.diverzus.nl

Made in China
In China hergestellt
Gemaakt in China
Fabriqué en Chine

EN - INSTRUCTIONS

ATTENTION! Please read the operating instructions carefully before you operate the lock or try to set a new combination of numbers. Bisshops BV cannot accept any liability for malfunction due to the setting of the combination being carried out incorrectly. We cannot accept any liability for any damage or for loss of property. The product is used entirely at the owner's risk.

INSTRUCTIONS

To open the key box

1. Slide shutter to reveal the dials and the door release button.
2. Rotate dials to the current combination (the combination of the key box is set at 0-0-0-0).
3. Push the door release button down.
4. Completely open the key box and add or remove the keys.
5. Close the door, realign the combination dials to lock the door and conceal your combination. **IMPORTANT!** To avoid that the key box becomes unusable, always test the number combination first before closing the key box.
6. Close the key box.

TO SET YOUR COMBINATION

1. Open the key box (see instruction above).
2. Push the RESET lever on the back of the opening to the right and upwards.
3. Rotate dials to your desired combination.
4. Push the RESET lever left and downwards, back to the original position.
5. Close the key box, realign the combination dials to lock the door and conceal your combination. **IMPORTANT!** To avoid that the key box becomes unusable, always test the number combination first before closing the key box.
6. Close the key box.

MAINTENANCE

- Keep the key box closed to increase weather resistance.
- Turn the digit buttons weekly to keep them turning smoothly.

WARNING

- We do not recommend using a combination such as "0-0-0-0" which is easy to crack.
- Be sure to record your combination. Store in safe location.
- The release button will open the lock until you scramble the dials.
- We advise you not to keep your keys in the key safe permanently.
- We recommend that you install the key safe in an inconspicuous place.

NL - INSTRUCTIES

LET OP! Lees de bedieningsinstructies volledig door voordat het kluisje in gebruik wordt genomen. Bisshops B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het slecht functioneren van de kluis als gevolg van onjuist gebruik. Tevens kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies van eigendommen door het gebruik van dit product. Het product wordt volledig op eigen risico van de eigenaar gebruikt.

INSTRUCTIES

Het sleutelkluisje voor de eerste keer openmaken.

1. Schuif het zwarte luikje naar beneden zodat de cijfers en de zwarte knop voor het ontgrendelen van het kastje zichtbaar zijn.
2. Draai de cijfers naar de huidige combinatie (de combinatie van het sleutelkastje is in de fabriek ingesteld op 0-0-0-0).
3. Druk de zwarte ontgrendelingsknop (links) van de deur naar beneden.
4. Trek de deur helemaal open en plaats de gewenste sleutels in het kastje.
5. Sluit de deur en verander de cijfers om de deur te vergrendelen en de combinatie te verbergen. **LET OP!** Test altijd de cijfercode voor de deur dicht te doen. Dit om te voorkomen dat de kluis onbruikbaar wordt.
6. Schuif het zwarte luikje naar boven zodat de cijfers en de zwarte knop voor het ontgrendelen van het kastje niet meer zichtbaar zijn.

EIGEN CODE INSTELLEN

1. Open het sleutelkastje (zie bovenstaande instructie).
2. Druk de RESET-hendel aan de achterkant van de deur naar rechts en omhoog. Hierdoor verdwijnt de code die in de fabriek is ingesteld.
3. Draai de cijfers naar de gewenste combinatie.
4. Druk de RESET-hendel nu naar beneden en naar links, terug naar de oorspronkelijke positie. De code is nu ingesteld.
5. Sluit de deur en verander de cijfers om de deur te vergrendelen en de combinatie te verbergen. LET OP! Test altijd eerst de nieuwe cijfercode voor de deur dicht te doen. Dit om te voorkomen dat de kluis onbruikbaar wordt.
6. Schuif het zwarte luikje naar boven zodat de cijfers en de zwarte knop voor het ontgrendelen van het kastje niet meer zichtbaar zijn.

ONDERHOUD

- Houd het schuifluik gesloten om de weerbestendigheid te vergroten.
- Draai de cijferknoppen wekelijks zodat deze soepel blijven draaien

WAARSCHUWING

- Het gebruik van makkelijk te kraken codes, zoals "0-0-0-0" wordt afgeraden.
- Vergeet niet uw combinatie te noteren. Leg deze op een veilige plek.
- De sleutelkluis mag open staan zolang de combinatie niet verdraaid is.
- Wij adviseren uw sleutels niet permanent in de sleutelkluis te bewaren.
- Wij adviseren u om de sleutelkluis op een onopvallende plaats te monteren.

DE - ANWEISUNGEN

ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie den Safe benutzen. Bissshops BV kann nicht für die Fehlfunktion des Safes infolge falscher Verwendung haftbar gemacht werden. Wir können auch nicht für Schäden oder Verlust von Eigentum durch die Verwendung dieses Produkts haftbar gemacht werden. Das Produkt wird vollständig auf eigenes Risiko des Besitzers benutzt.

ANWEISUNGEN

Den Schlüsselsafe zum ersten Mal öffnen.

1. Schieben Sie den schwarzen Verschluss nach unten, sodass die Zahlen und der schwarze Knopf zum Entsperrern des Safes sichtbar sind.
2. Drehen Sie die Ziffern auf die aktuelle Kombination (die Kombination des Schlüssellkastens ist vonseiten des Werks auf 0-0-0-0 eingestellt).
3. Drücken Sie den schwarzen Entriegelungsknopf (links) der Tür nach unten.
4. Öffnen Sie die Tür vollständig, nun können Sie die gewünschten Schlüssel in den Safe legen.
5. Schließen Sie die Tür und ändern Sie die Ziffern, um die Tür zu verriegeln und die Kombination auszublenden. ACHTUNG! Testen Sie immer den Zahlencode bevor Sie die Tür schließen. Dies soll verhindern, dass der Schlüsselsafe unbrauchbar wird.
6. Schieben Sie den schwarzen Verschluss nach oben, sodass die Zahlen und der schwarze Knopf zum Entsperrern des Safes nicht mehr sichtbar sind.

EIGENEN CODE EINSTELLEN

1. Öffnen Sie den Safe (siehe Anweisungen oben).
2. Drücken Sie den RESET-Hebel auf der Rückseite der Tür nach rechts und oben. Dadurch wird der werkseitig eingestellte Code entfernt.
3. Drehen Sie die Ziffern auf die gewünschte Kombination.
4. Drücken Sie nun den RESET-Hebel nach unten und nach links, zurück in die ursprüngliche Position. Der Code ist jetzt festgelegt.
5. Schließen Sie die Tür und ändern Sie die Ziffern, um die Tür zu verriegeln und die Kombination auszublenden. ACHTUNG! Testen Sie immer zuerst den neuen numerischen Code für die Tür. Dies soll verhindern, dass der Schlüsselsafe unbrauchbar wird.
6. Schieben Sie den schwarzen Verschluss nach oben, sodass die Zahlen und der schwarze Knopf zum Entsperrern der Box nicht mehr sichtbar sind.

PFLEGE

- Halten Sie die Schiebeluke geschlossen.
- Drehen Sie die Zifferntasten wöchentlich, damit sie reibungslos funktionieren.

WARNUNG

- Codes wie "0-0-0-0" werden nicht empfohlen.
- Merken Sie sich Ihre Kombination und bewahren Sie sie in einem sicheren Ort auf.
- Der Safe kann nicht mehr geöffnet werden, wenn die Kombination verstellt wurde.
- Wir empfehlen Ihnen, Ihre Schlüssel nicht dauerhaft im Schlüsseltresor aufzubewahren.
- Wir empfehlen Ihnen, den Schlüsseltresor an einer unauffälligen Stelle zu installieren.

FR - INSTRUCTIONS

FAITES ATTENTION! - Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le coffre-fort ou de définir une nouvelle combinaison de chiffres. Bissshops B.V. décline toute responsabilité quant au mauvais fonctionnement du coffre-fort résultant de son utilisation incorrecte. Nous déclinons également toute responsabilité en ce qui concerne les dommages ou pertes de biens résultant de l'utilisation de ce produit. Le produit est utilisé entièrement aux risques et périls du propriétaire.

INSTRUCTIONS

Pour ouvrir le coffre-fort pour la première fois.

1. Faites glisser la trappe noire vers le bas pour que les chiffres et le bouton noir permettant de déverrouiller la boîte soient visibles.
2. Faites pivoter les chiffres vers la combinaison actuelle (la combinaison de la boîte à clés est réglée en usine sur 0-0-0-0).
3. Poussez vers le bas le bouton de déverrouillage noir (gauche) de la porte.
4. Ouvrez la porte complètement et placez-y ou enlevez-y les clés.
5. Fermez la porte et refaites pivoter les chiffres pour verrouiller la porte et masquer la combinaison.
ATTENTION!
Testez toujours le code numérique avant de fermer la porte du coffre-fort. Ceci afin d'éviter que le coffre-fort ne devienne inutilisable.
6. Faites glisser la trappe noire vers le haut, pour que les chiffres et le bouton noir permettant de déverrouiller la boîte ne soient plus visibles.

DÉFINIR SON PROPRE CODE

1. Ouvrez le coffre-fort (voir les instructions ci-dessus).
2. Poussez vers la droite et vers le haut le levier RESET qui se situe à l'arrière de la porte. Cela supprimera le code réglé en usine.
3. Faites pivoter les chiffres pour obtenir la combinaison souhaitée.
4. Poussez maintenant le levier RESET vers le bas et vers la gauche, pour le ramener à sa position initiale. Le code est maintenant défini.
5. Fermez la porte et refaites pivoter les chiffres pour verrouiller la porte et masquer la combinaison.
ATTENTION! Testez toujours le code numérique avant de fermer la porte du coffre-fort. Ceci afin d'éviter que le coffre-fort ne devienne inutilisable.
6. Faites glisser la trappe noire vers le haut afin que les chiffres et le bouton noir permettant de déverrouiller la boîte ne soient plus visibles.

ENTRETIEN

- Il est recommandé que vous faites tourner les cadrans une fois par semaine pour que ceux-ci puissent continuer à coulisser librement.
- Gardez le coffre-fort fermé pour augmenter la résistance aux intempéries
- Tournez les touches numériques une fois par semaine pour qu'elles continuent à fonctionner correctement.

ATTENTION

- L'utilisation de codes trop faciles, tels que "0-0-0-0", n'est pas recommandée.
- N'oubliez pas de noter votre combinaison quelque part. Stockez-la dans un endroit sûr.
- Le coffre-fort peut être ouvert tant que la combinaison n'est pas brouillée.
- Nous vous conseillons de ne pas garder vos clés en permanence dans le coffre à clés.
- Nous vous recommandons d'installer le coffre-fort pour clés dans un endroit discret.